



Especificação de Produto Nº 034

Página:	1 de 2
Revisão:	5
Emissão:	17/03/2023

Número: 034

Descrição: Atuador Pneumático

Dimensões: Conforme desenhos

Especificações Dimensionais (padrão Interválvulas)

PADRÃO INTERVALVULAS - AIR TORQUE (DA E RM)		
PT-LINE		
MODELO	FLANGE	QUADRADO
PT045	F04	DS11
PT050	F03-F05	DS11
PT100	F05-F07	DS11
PT200	F05-F07	DS14
PT250	F05-F07	DS17
PT300	F05-F07-F10	DS17
PT350	F07-F10	DS22
PT400	F07-F10	DS22
PT450	F10-F12	DS27
PT500	F10-F12	DS27
PT550	F10-F12	DS27
PT600	F10-F12	DS36
PT650	F14	DS46
PT700	F16	DS46
PT750	F16	DS46
PT800	F16-F25	DS55
PT1000	F16-F25-F30	DS75

Outras Características

- Consultar catálogo do fabricante

Documentos Exigíveis

- certificado de conformidade do fornecedor dos produtos,
- desenhos dimensionais detalhados suficientemente para que se efetuem os serviços de montagem e acoplamento do atuador a respectiva válvula;

**CÓPIA
CONTROLADA**

Data: 17/03/2023 Revisado por: Robson A. - Engenharia	Data: 17/03/2023 Aprovado por: Eduardo R. - Engenharia	Data: 17/03/2023 Emitido por: Luis Paulo O - SGQ
--	---	---

	Especificação de Produto N° 034	Página:	2 de 2
		Revisão:	5
		Emissão:	17/03/2023

O (s) manual (is) de montagem, operação e manutenção do (s) atuador (es) deve (m) conter no mínimo, as seguintes informações:

- a) desenhos dimensionais com identificação de todos os componentes e/ou peças;
- b) procedimento para montagem;
- c) procedimentos para ajustes e regulagem;
- d) procedimento para armazenagem;
- e) catálogos técnicos com todos os dados característicos dos atuadores;

Características Gerais de Fornecimento

- Os atuadores devem ser embalados de tal forma que estejam protegidos de possíveis danos;
- Pintura conforme definido no pedido de compra, caso não definido, padrão do fabricante do atuador.

**CÓPIA
CONTROLADA**